

ЗАКАЗАТЬ

ОКП 421515

**ДАТЧИКИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ С УНИФИЦИРОВАННЫМ
СИГНАЛОМ**

**СИГМА-03.ДЭ
(ОЗОН 0-200 ppm)**

Руководство по эксплуатации РЭ

ГПСК 07.12.00.000 РЭ



Москва

Оглавление

1.ОПИСАНИЕ И РАБОТА	4
1.1. НАЗНАЧЕНИЕ.....	4
1.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
1.3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ	5
1.4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ДАТЧИКА ОЗОНА.....	6
1.5. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ.....	7
2.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	8
2.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	8
2.2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ	8
2.3. МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ.	8
2.4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	9
2.5. РЕГУЛИРОВАНИЕ.....	10
2.6.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ ДАТЧИКОВ.....	10
3.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	10
3.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	10
3.2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.	11
3.3.Порядок технического обслуживания	11
4.МЕТОДИКА ПОВЕРКИ	12
4.1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ	12
4.2.ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ	12
4.3.СРЕДСТВА ПОВЕРКИ.....	12
4.4.УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ.....	13
4.5.ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ	13
4.6.ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ	13
4.7.ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ	13
5.ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	14
5.1.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....	14
5.2.МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	14
5.3.УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗОВ	14
6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.....	15
7. УТИЛИЗАЦИЯ	16
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	16
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	17
ПРИЛОЖЕНИЕ В	18
ПРИЛОЖЕНИЕ Д.....	19
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	20
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	21

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для персонала, обслуживающего датчики озона с унифицированным сигналом серии СИГМА-03.ДЭ (в дальнейшем - датчики), и содержит следующие разделы:

- описание и работа;
- использование по назначению;
- техническое обслуживание;
- поверка датчика;
- текущий ремонт;
- правила хранения и транспортирования;
- утилизация.

К обслуживанию датчиков допускается персонал, аттестованный для работы с взрывозащищенным электрооборудованием и прошедший инструктаж по технике безопасности.

Просим учесть, что техническое совершенствование датчиков может привести к не принципиальным расхождениям между конструкцией, схемой датчика и текстом настоящего документа.

В тексте приняты следующие сокращения:

ПДК - предельно допустимая концентрация газового компонента в воздухе рабочей зоны.

ПУЭ - правила устройства электроустановок.

Д - датчик.

ПГС - поверочная газовая смесь.

РЭ – руководство по эксплуатации

Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.31.004.A №32257 срок действия до 01.08.2013

Сертификат соответствия № РОСС RU.ГБ06.В00833 срок действия до 29.12.2013

Разрешение Ростехнадзора №РРС 00-298-43 срок действия до 10.06.20013

Газоанализатор Сигма-03 зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 38261-08

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ

Датчики СИГМА-03.ДЭ предназначены для измерения до взрывных концентраций озона в атмосфере взрывоопасных зон, производственных помещений классов В-1, В-1а и наружных установок класса В-г (по классификации ПУЭ, гл.7.3, изд.1985 г.).

Датчики предназначены для работы в составе газоанализатора универсального СИГМА-03 (далее по тексту газоанализатор) или со вторичной регистрирующей и показывающей аппаратурой, регуляторами и другими устройствами автоматики, аппаратурой централизованного контроля и системами управления, работающими от стандартного выходного сигнала (4...20) мА постоянного тока.

Датчики обеспечивают непрерывное преобразование значения измеряемого параметра в электрический унифицированный аналоговый токовый выходной сигнал (4...20) мА для дистанционной передачи в блок информационный СИГМА-03.ИПК газоанализатора СИГМА-03.

При работе в составе газоанализатора СИГМА-03 датчики обеспечивают сигнализацию на уровнях концентрации озона в воздухе 5 или 10 ppm.

Датчики выполняются с видом взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь» с уровнем взрывозащиты «взрывобезопасный» и имеют маркировку взрывозащиты "1ExibIIBT4" соответствуют ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99 и могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно гл. 7.3 ПУЭ и другим директивным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах 1 и 2.

Искробезопасность электрических цепей датчиков достигается за счет ограничения напряжения и тока в их электрических цепях до искробезопасных значений, а также выполнения их конструкции в соответствии с ГОСТ Р 51330.10-99.

Датчики являются взаимозаменяемыми изделиями третьего порядка по ГОСТ 12997-84 и соответствуют требованиям ГОСТ 112997-84, ГОСТ 22520-85.

По степени защиты от проникновения пыли, посторонних тел и воды датчики соответствуют исполнению IP54 по ГОСТ 14254-80.

По устойчивости к механическим воздействиям датчики соответствуют группе исполнения F3 по ГОСТ 12997: датчики устойчивы к воздействию синусоидальных вибраций с ускорением 49 м/с^2 в диапазоне частот от 10 до 500 Гц.

Датчики не выходят из строя при коротком замыкании или обрыве электрической цепи линии связи.

Датчики предназначены для работы при температуре контролируемой среды от -20°C до + 45°C.

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пределы измерения концентрации озон , ppm	0-200
Ток потребляемый, mA, не более	30
Питание датчика от блока питания с напряжением постоянного тока, В не более	27
Входной ток, не более mA	130
Ток срабатывания защиты блока питания от короткого замыкания (ток короткого замыкания), A не более	0,1(0.18)
Габаритные размеры, мм, не более	92x128x48
Масса, кг не более	0,2

Допустимая относительная основная погрешность определения концентрации озон в воздухе 10%.

Дополнительная погрешность определения концентрации озон в воздухе не превышает $\pm 10\%$ при воздействии каждого из влияющих факторов в отдельности:

- 1) изменении температуры окружающей среды от -20°C до $+45^{\circ}\text{C}$;
 - 2) изменении влажности окружающего воздуха до 95% при $+35^{\circ}\text{C}$;
 - 3) изменении напряжения питающей сети в пределах от минус 35% до плюс 10% от номинальной величины,
- Нагрузочное сопротивление должно быть не более 0,15 кОм при напряжении питания (24 ± 1) В.

Изоляция между отдельными, гальванически не связанными, электрическими цепями датчика и между этими цепями и корпусом датчика при температуре $(23 \pm 5)^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 80 % выдерживает напряжение 500 В (действующее значение) в течение 1 мин.

Сопротивление изоляции электрических цепей датчика относительно корпуса не менее:

20 МОм при температуре окружающего воздуха плюс $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности до 80%;

1 МОм при температуре окружающего воздуха плюс $(35 \pm 3)^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности до 95%.

Датчики в упаковке для транспортирования выдерживают воздействия:

- а) температуры окружающего воздуха от -50 до $+50^{\circ}\text{C}$;
- б) относительной влажности окружающего воздуха $(95 \pm 5)\%$ при температуре $+35^{\circ}\text{C}$;

Датчики в упаковке для транспортирования прочны к воздействию ударов, действующих в направлении, обозначенном на таре «Верх» по ГОСТ 14192.

Число ударов 1000 ± 10 .

Срок службы не менее 10 лет.

Срок гарантии - 12 мес.

Стабильность показаний датчиков в течение 60 суток не должна превышать основной погрешности.

Норма средней наработки на отказ датчика (без электрохимического сенсора) - 67000 ч.

1.3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.3.1. Состав изделия формируется по спецификации заказа:

№п п	Наименование блока	Кол-во	Примечание
1	Руководство по эксплуатации с техническим описанием и инструкцией по поверке	1	
2	Датчик СИГМА-03.ДЭ озон С электрическим подсоединением через кабельный ввод	1	
3	Скоба для крепления к стене		

1.4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ДАТЧИКА ОЗОНА

Датчик озон относится к взрывозащищенному электрооборудованию с взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь». Питание датчика осуществляется от искробезопасного источника. Максимальное входное напряжение датчика $U_i = +27В$, при этом максимальный входной ток не должен превышать $I_i = 130 мА$, максимальная входная мощность 0.8 Вт.

Структурная схема датчика с электрохимическим сенсором ОЗ/С-200 производства фирмы MEMBRAPOR представлена в Приложении А. Внешний вид датчика представлен на рис.2. Приложения Б. Питание датчика осуществляется от искробезопасного источника, расположенного в информационном блоке СИГМА-03.ИПК газоанализатора СИГМА-03 или от искробезопасного источника питания с характеристиками приведенными в п.1.2. настоящего РЭ. Для соединения датчика с информационным блоком СИГМА-03.ИПК газоанализатора СИГМА-03. рекомендуется применять кабель с двумя проводниками в экране с сечением жил не менее 0.35 мм². Схемы соединения датчика с блоком информационным СИГМА-03.ИПК газоанализатора СИГМА-03 или искробезопасного источника питания приведены в Приложении Д.

Работа датчика основана на проявлении электрохимического эффекта в чувствительном элементе – трехэлектродной электрохимической ячейке типа ОЗ/С-200.

3Подача контролируемой среды – конвекционная через микроотверстия (поры) защитного фторопластового фильтра электрохимической ячейки.

Электрохимическая ячейка ОЗ/С-200 имеет три электрода:

«Sensing» – рабочий электрод, с которого снимается ток пропорциональный концентрации озон. При этом нулевой ток соответствует нулевой концентрации озон в воздухе.

«Reference» - электрод сравнения. На электроде необходимо поддерживать нулевой потенциал относительно электрода «Sensing».

«Counter» – вспомогательный электрод. На этот электрод необходимо подавать такой потенциал, чтобы при этом поддерживалась нулевая разность потенциалов между электродами «Sensing» и «Counter».

Защитный диод предохраняет датчик от электрических повреждений в случае подачи на датчик питающего напряжения неверной полярности. Питание электронной схемы датчика осуществляется через ограничитель тока в интегральном исполнении. Ограничитель тока ограничивает ток в схеме питания элементов датчика до искробезопасного уровня 3 мА. Питание схемы датчика осуществляется от двухполярного блока питания $\pm 5 В$, выполненного на двух интегральных параллельных стабилизаторах (стабилитронов). Операционный усилитель 1 поддерживает на электроде «Counter» электрохимической ячейки такой потенциал, чтобы разность потенциалов между электродами «Sensing» и «Reference» равнялась нулю. Ток, снимаемый с электрода «Sensing» электрохимической ячейки, прямо пропорционален

измеряемой концентрации озон в воздухе. Операционный усилитель 2 преобразует ток электрохимической ячейки в напряжение. Коэффициент усиления операционного усилителя 2 регулируется многооборотным потенциометром (см. ПРИЛОЖЕНИЕ Б рис.3) . Преобразователь тока преобразует напряжение с выхода операционного усилителя 2 в унифицированный токовый сигнал.

Токовый сигнал на выходе датчика 4 мА соответствует нулевой концентрации озона в воздухе, а сигнал 20 мА соответствует концентрации озона в воздухе 200 ррт. Установка выходного тока датчика 4 мА при нулевой концентрации озона в воздухе производится многооборотным потенциометром 2 (см. ПРИЛОЖЕНИЕ Б рис.3).

Преобразователь тока ограничивает максимальный выходной (выходной) ток датчика на уровне 30 мА.

После прогрева датчика должно установиться значение $00,0 \pm 00,3$ по шкале информационного блока СИГМА-03.ИПК (или 4.0 ± 0.1 мА по внешнему миллиамперметру). Рабочий диапазон датчика 0...200 ррт . При использовании для питания датчика искробезопасного источника питания по схеме приведенной в ПРИЛОЖЕНИИ Д концентрация K озон (выраженная в ррт) определяется по формуле

$$K=200(I-4)/16 \text{ где } I - \text{ток датчика в мА,}$$

Ток I датчика в мА определяется из измерения падения напряжения в мВ U_n на нагрузочном резисторе R_n из соотношения

$$I=U_n \cdot R_n$$

1.5. Маркирование и пломбирование

1.5.1. На табличке, прикрепленной к датчику, нанесены следующие знаки и надписи:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- краткое наименование датчика СИГМА-03.ДЭ ;
- порядковый номер преобразователя по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- выходной сигнал 4-20мА;
- входные параметры питания:
 - максимальный входной ток I_i для датчиков, мА 130
 - максимальная внутренняя емкость C_i , мкФ 0.1
 - максимальная внутренняя индуктивность L_i , мГн 0.1
 - максимальное входное напряжение U_i , В 27
- маркировка взрывозащиты 1ExibIIBT4 ";
- тип газа - озон (ОЗ)
- номер датчик, месяц и год выпуска.

1.5.2. На потребительскую тару датчика наклеена этикетка, содержащая;

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- условное обозначение преобразователя
- год выпуска.

1.5.3. На крышке датчика нанесена маркировка по взрывозащите по ГОСТ Р 51330.0-99.

На датчиках, предназначенных для экспорта должны быть дополнительно указаны символ или сокращенное наименование испытательной организации и номер свидетельства о взрывозащите.

1.5.4. Крышка датчика пломбированию не подлежит.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1. Общие указания

2.1.1. При получении датчиков в транспортной упаковке необходимо установить сохранность тары. В случае ее повреждения следует составить акт и обратиться с рекламацией к транспортной организации.

2.1.2. В зимнее время ящики с датчиками распаковываются в отапливаемом помещении не ранее чем через 12 часов после внесения их в это помещение.

2.1.3. Проверьте комплектность в соответствии с паспортом на датчик. В паспорте датчика следует указать дату ввода в эксплуатацию, номер акта и дату его утверждения руководителем предприятия-потребителя, с указанием лица, ответственного за эксплуатацию изделия. Рекомендуется сохранять паспорт, так как он является юридическим документом при предъявлении рекламаций предприятию-изготовителю.

Предприятие-изготовитель заинтересовано в получении технической информации о работе датчика и возникших неполадках с целью устранения их в дальнейшем.

Все пожелания по совершенствованию конструкции датчика следует направлять в адрес предприятия-изготовителя.

2.1.4. Датчики серии СИГМА-03.ДЭ имеют маркировку взрывозащиты "1ExibIIBT4" и могут устанавливаться во взрывоопасных зонах 1 и 2 помещений и наружных установок согласно гл. 7.3. ПУЭ., и другим директивным документам, регламентирующим применение электрооборудование во взрывоопасных зонах, соответствуют требованиям ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99.

2.1.5. Допускается применение для питания датчика сертифицированного искробезопасного источника питания с параметрами, приведенными в п.1.2.

2.2. Эксплуатационные ограничения

2.2.1. Прежде чем приступить к монтажу датчиков, необходимо осмотреть их. При этом необходимо проверить маркировку по взрывозащите, а также убедиться в целостности корпуса и защитного колпачка сенсора.

2.2.2. Не допускается установка датчика во взрывоопасных зонах, если питание его осуществляется от неискробезопасного источника питания

2.2.3. Не допускается совместная прокладка кабелей от искробезопасных цепей от искробезопасных источников питания к датчикам с различными кабелями других технических средств.

2.3. Монтаж и демонтаж.

2.3.1. Перед монтажом необходимо осмотреть датчики, обратив особое внимание на:

- наличие пломб и заземляющих устройств;
- целостность корпуса.

При выборе места установки необходимо учитывать следующее:

- место установки датчика должно обеспечивать удобные условия для обслуживания и демонтажа;

- температура и относительная влажность окружающего воздуха должны соответствовать значениям, указанным в п.п. 1.2;

- среда, окружающая датчик, не должна содержать примесей, вызывающих коррозию его деталей;
- напряженность электромагнитных полей, вызванная внешними источниками переменного тока частотой 50 Гц, не должна превышать 400 А/м, постоянного тока - 80 А/м.

При исполнении схемы внешних соединений (см. ПРИЛОЖЕНИЕ Д), следует учитывать, что:

- заземление любого конца нагрузки допускается только для гальванически разделенных датчиков (при питании датчиков от блока Сигма-03.ИПК датчики гальванически не разделены друг от друга);
- при отсутствии гальванического разделения датчиков с линией связи заземление нагрузки допускается только со стороны подключения источника питания.

2.3.2. При монтаже датчиков необходимо руководствоваться настоящим РЭ, главой 3.4.ПЭЭП, ПУЭ и другими документами, действующими в данной отрасли промышленности.

2.3.3. Датчик должен устанавливаться на стене на скобе за металлический крючок, установленный на задней стенке датчика. Скобу крепить к стене на двух шурупах. (саморезах) см. рис.3 в **ПРИЛОЖЕНИИ Б**. Подключать питание к датчику в соответствии со схемами соединений, приведенными в **ПРИЛОЖЕНИИ Д**. Для этого снять крышку датчика, отвернув 4 крепежных самореза. Ослабить накидную гайку кабельного ввода 5(см. рис.3), и ввести в датчик через кабельный двухжильный кабель, который изготовить в соответствии и таблицей, приведенной в **ПРИЛОЖЕНИИ Д**. На провода кабеля со стороны подсоединения к клеммной колодке датчика должны быть предварительно установлены кабельные наконечники пайкой или обжимкой.

2.3.4. Демонтаж датчика производить в следующем порядке:

- отключить электропитание;
- снять датчик со стены. Снять крышку датчика, отвернув 4 крепежных самореза. Ослабить накидную гайку кабельного ввода и отсоединить кабель от клеммного блока датчика;

2.4. Подготовка к работе.

2.4.1. Подключите питание к датчику в соответствии со схемами соединений, приведенными в **ПРИЛОЖЕНИИ Д**. Для этого снимите крышку датчика, отвернув 4 крепежных самореза. Ослабьте накидную гайку кабельного ввода 5(см. рис.3), и введите в датчик через кабельный двухжильный кабель, который изготовлен в соответствии и таблицей, приведенной в **ПРИЛОЖЕНИИ Д**. На провода кабеля со стороны подсоединения к клеммной колодке датчика 7 должны быть предварительно установлены кабельные наконечники пайкой или обжимкой. Питание датчика, установленного во взрывоопасной зоне должно осуществляться от блока информационного СИГМА-03.ИПК или блока питания СИГМА-03.ИПК газоанализатора СИГМА-03 или от сертифицированного искробезопасного блока питания с параметрами, приведенными в п.1.2 настоящего РЭ.

Датчик готов к работе.

2.5. Регулирование.

2.5.1. Корректировка нуля датчика СИГМА-03.ДЭ

Для корректировки нуля датчика необходимо провести следующие операции:

Снять крышку датчика (см. Приложение Б).

Подсоединить датчик к информационному блоку СИГМА-03.ИПК или искробезопасному источнику питания СИГМА-03.ИПК кабелем для настройки из ЗИП газоанализатора СИГМА-03.

Прогреть датчик в течении 3 мин.

Кнопкой "КАНАЛ", расположенной на передней панели информационного блока выбрать номер канала, к которому подсоединен проверяемый датчик.

Затем зафиксировать показание табло 00,0 информационного блока СИГМА-03.ИПК с отклонением не более 00,3 (или показания внешнего миллиамперметра 4.0 ± 0.1 мА) при необходимости вращая регулировочный винт потенциометра 2 "установка начального тока", установленного на плате датчика (см. рис.3 Приложение Б), добейтесь указанных значений показаний приборов.

Примечание: Регулировка нуля должна производиться в воздушной атмосфере, без присутствия примесей взрывоопасных газов и паров.

2.6. Обеспечение искробезопасности датчиков

2.6.1. Искробезопасность электрических цепей датчиков достигается за счет ограничения напряжения и тока в его электрических цепях до искробезопасных значений, а также за счет выполнения их конструкции в соответствии с ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99 .

2.6.2. Ограничение тока и напряжения в его электрических цепях до искробезопасных значений обеспечивается подключением датчика к искробезопасному источнику питания блока информационного СИГМА-03.ИПК газоанализатора СИГМА-03.ИП или сертифицированному искробезопасному блоку питания СИГМА-03.ИП с параметрами соответствующими п.1.2.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Общие указания

При эксплуатации датчики должны подвергаться периодическим осмотрам. При осмотре необходимо проверить:

- сохранность пломб на корпусах датчиков;
- отсутствие обрывов или повреждения изоляции соединительных линий;
- надежность подключения кабелей;
- отсутствие пыли и грязи на электрических соединениях;
- сохранность маркировки;
- отсутствие вмятин, видимых механических повреждений.

Эксплуатация датчиков с нарушением указанных требований категорически запрещается.

Осмотр и устранение замеченных недостатков должны производиться при отключенной соединительной электрической линии связи.

При установке датчика и подсоединении к нему кабельной линии следует следить за тем, чтобы во внутренний объем датчика не попала влага. Если это произошло, необходимо немедленно выключить питание, снять датчик с объекта измерения и тщательно просушить в сухом отапливаемом помещении.

3.2. Меры безопасности.

3.2.1. По способу защиты человека от поражения электрическим током датчики относятся к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.2.2. Эксплуатация датчиков разрешается только при наличии инструкции по технике безопасности, утвержденной руководителем предприятия-потребителя, учитывающей специфику применения датчиков в конкретном технологическом процессе, и назначении лица, ответственного за их эксплуатацию.

3.2.3. К эксплуатации датчиков должны допускаться лица, изучившие настоящую инструкцию и прошедшие необходимый инструктаж.

3.2.4. При эксплуатации датчиков необходимо выполнить все мероприятия в полном соответствии с разделами 6 и 9, гл. 3.4 ПЭЭП. Необходимо выполнять местные инструкции, действующие в данной отрасли промышленности, а также другие нормативные документы, определяющие эксплуатацию взрывозащищенного электрооборудования.

3.3. Порядок технического обслуживания

3.3.1. При эксплуатации датчики должны подвергаться систематическому внешнему и периодическим профилактическим осмотрам, а также поверкам.

3.3.2. При внешнем осмотре датчика необходимо проверить:

- сохранность пломб;
- наличие и надежность крепления крышки на корпусе датчика;
- отсутствие обрыва или повреждения изоляции соединительного кабеля;
- правильность соединения и отсутствие обрыва заземляющего провода;
- надежность присоединения кабеля;
- отсутствие вмятин и видимых механических повреждений, а также пыли и грязи на корпусе датчика и трещин на корпусе сенсора;
- наличие маркировки взрывозащиты.

Эксплуатация датчиков с повреждением категорически запрещается!

3.3.3. Периодичность профилактических осмотров датчиков устанавливается в соответствии с требованиями местных инструкций, действующих в данной отрасли промышленности, а также других нормативных документов, определяющих эксплуатацию взрывозащищенного электрооборудования.

При профилактическом осмотре должны быть выполнены все вышеуказанные работы, проводимые при внешнем осмотре.

При этом дополнительно должны быть выполнены следующие работы:

- проверка сопротивления изоляции входных электрических цепей датчика относительно корпуса мегаомметром с номинальным напряжением 500 В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм при температуре окружающего воздуха $(+25 \pm 5)^\circ\text{C}$ и относительной влажности не более 80%;
- проверка и устранение нарушений в соединениях.

3.3.4. После профилактического осмотра производится подключение отсоединенных цепей и элементов, а датчик пломбируется.

При необходимости производится корректировка нуля датчика в соответствии с п.2.5.

Примечание!

Регулировка нуля выходного сигнала датчика на месте эксплуатации, требующая подключения блоков питания и контрольно-измерительных приборов, возможна только при отсутствии взрывоопасной смеси в момент проведения названной операции.

3.3.5. Поверка проводится с периодичностью и в соответствии с порядком определенным в п.4.

4.МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

4.1.Общие положения и область распространения

Настоящая инструкция распространяется на датчики взрывоопасных газов и паров СИГМА-03.ДЭ, предназначенные для автоматического непрерывного контроля и измерения концентрации озон в воздухе рабочей зоне.

Инструкция устанавливает методы и средства первичной и периодической поверки.

Межповерочный интервал - 12 месяцев.

4.2.ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в табл.4.1.

Таблица 4.1

Наименование операции	№ пункта	Обязательность проводимой операции		
		При выпуске из производства	При ремонте	В эксплуатации
Внешний осмотр и проверка комплектности	4.5	Да	Да	Да
Проверка работоспособности	4.6	Да	Да	Нет
Определение погрешности измерения и срабатывания сигнального порога	4.7	Да	Да	Да

4.3.СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны применяться средства, указанные в таблице.4.2.

Таблица 4.2

Наименование	Тип	Документ	Примечание
Термометр лабораторный	диапазон измерения от 0 до 50 ⁰ С	ГОСТ 215-73	
Психрометр	ПВ1Б	ГОСТ 27544-87	
Барометр мембранный метеорологический	МВ-3-1-04	ГОСТ 2369-79	
ПГС озон в воздухе или азоте		Аттестованные смеси	(100±5) и (150± 5)ppm
Ротаметр	РКС-1-0,25	ГОСТ99323-75	
Редуктор	БКО-50-4		

Вентиль точной настройки			
Приспособление для поверки (штуцер)		Чертеж ГКПС09.00.00.001	

Примечание. При проведении поверки допускается замена средств измерений, приведенных в табл.4.2, любыми другими, имеющими метрологические характеристики не хуже указанных.

4.4.УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
температура окружающего воздуха, °С от плюс 15 до плюс 25;
относительная влажность окружающего воздуха, %, не более 80;
атмосферное давление, кПа, не более 106,7;
расход ПГС, мл/мин в пределах 100..1000

Баллоны, предназначенные для ПГС данного состава, запрещается заполнять другими газами и газовыми смесями, производить любые операции, которые могут увлажнить или замаслить их внутренние поверхности, а также – перекрашивать баллоны или изменять их маркировку.

4.5.ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

Перед проведением поверки необходимо:

- 1) Проверить комплектность в соответствии с формуляром.
- 2) Провести внешний осмотр. При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие номера на приборе, номеру, указанному в паспорте; целостность пломб предприятия
- 3) поверяемые приборы надежно заземлить и проверить на отсутствие внешних повреждений;

4.6.ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

4.6.1.Подключить датчик согласно схеме соединений к блоку информационному СИГМА-03.ИПК или блоку питания СИГМА-03.ИПК с выходным напряжением +24 В согласно схеме, приведенной в Приложении Д и прогреть в течение 15 минут;

4.6.2.Проверить исправность его функционирования. Индикация СИГМА-03.ИПК или внешнего миллиамперметра не должна указывать на разрывы в цепи между датчиком и блоком информационным.

4.6.3. Проверить нуль прибора. При необходимости провести регулировку нуля в соответствии с п.2.5.

4.6.4. Подать при помощи приспособления для поверки подать ПГС на сенсор датчика, при этом должно наблюдаться нарастание показаний табло и его стабилизация.

4.7.ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.7.1.Определение погрешности измерения концентрации озона должно производиться по аттестованным поверочным смесям, полученным от генератора озона типа ГС-024 (диапазон до 2 мг,м3). Допускается проводить поверку датчика с использованием аттестованных ПГС двуокиси азота (NO₂) в воздухе используя то обстоятельство, что значение перекрестной чувствительность электрохимической ячейки ОЗ/С-200 к NO₂ равна 1. Поверка датчика по ПГС двуокиси азота в воздухе осуществляют следующим образом.

- 1) Используя приспособление для поверки, собрать схему измерений, представленную в ПРИЛОЖЕНИИ В. Подать на поверяемый датчик прибора из баллонов ПГС с концентрацией (150 ± 5) ppm;

Смесь подавать до получения установившихся показаний табло блока информационного СИГМА-03.ИПК или внешнего миллиамперметра. Зафиксировать показания табло. В случае необходимости, произвести регулировку чувствительности. Регулировку проводить при снятой верхней крышке датчика, вращая движок многооборотного потенциометра на плате «регулировка усиления» см. ПРИЛОЖЕНИЕ Б, рис.3.

На поверяемый датчик прибора подавать из баллонов ПГС с концентрацией (100 ± 5) ppm.

- 2) Определить основную относительную погрешность измерения по формуле:

$$\Delta C = \frac{|C_p - C_i|}{C_p} * 100\%$$

где ΔC – относительная погрешность измерений,
 C_p – паспортное значение концентрации ПГС,
Газоанализатор считается годным, если:
 $\Delta C \leq 10\%$

5. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

5.1. Общие указания

5.1.1. Текущий ремонт датчиков выполняется:

- ремонтной службой предприятия-потребителя после отказов, связанных с нарушением контактов, соединяющих датчик с линией связи;
- ремонтной службой изготовителя после более сложных отказов связанных с ремонтом и заменой составных частей датчика - электронных узлов и элементов, сенсора и других элементов.

Ремонтная служба предприятия должна установить признаки и предполагаемые причины отказа датчика и оформить дефектную ведомость (рекламацию) для ремонта своими силами дальнейшего учета и (или) передачи ремонтной службе изготовителя

5.1.2. К ремонтным работам допускаются лица, изучившие настоящий документ, прошедшие соответствующий инструктаж и допущенные к выполнению ремонта.

5.2. Меры безопасности

5.2.1. При демонтаже и монтаже, подготовке и ремонте датчиков должны соблюдаться правила безопасности, а также технологические требования, принятые на предприятии, эксплуатирующем датчики.

5.2.2. Ремонт должен проводиться в помещениях при условиях и рабочих средах, отвечающих условиям взрывобезопасности.

5.3. Устранение последствий отказов

5.3.1. Возможные характерные отказы и методы их устранения при текущем ремонте указаны в таблице 5.1

Таблица 5.1

Описание последствий Отказов	Возможная причина отказов	Метод устранения
1. Выходной сигнал отсутствует	Обрыв в линии нагрузки или в цепи питания	Найти и устранить обрыв
	Короткое замыкание в линии нагрузки или в цепи питания	Найти и устранить замыкание
2. Выходной сигнал нестабилен	Окислены контактные поверхности	Отключить питание. Освободить доступ к контактным поверхностям. Очистить контакты,

5.1.5. Выполняемые ремонтные работы должны фиксироваться в паспорте датчика или сопроводительном документе, что необходимо для учета отказов и работоспособности датчика

5.1.6. Ремонтные работы, требующие вскрытия пломб и разборки датчика в период действия гарантии выполняются ремонтной службой изготовителя. После окончания гарантийного срока такие работы могут выполняться на предприятии -потребителе или, по его заказу предприятием – изготовителем

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1. Приборы могут храниться как в транспортной таре, так и без упаковки.

Условия хранения датчиков в транспортной таре: 2 по ГОСТ 15150-69, срок хранения 8 лет.

Условия хранения датчиков без упаковки: 1 по ГОСТ 15150-69, срок хранения 2 года.

6.2. Датчики в упаковке транспортируются любым видом закрытого транспорта, в том числе и воздушным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта:

- автомашинами - "Общие правила перевозки грузов", утвержденными Минавтотрансом РСФСР 30 июня 1971 г.; - железнодорожным транспортом - "Правила перевозки грузов", изд. "Транспорт", М., 1977 г.; "Технические условия погрузки и крепления грузов" МПС, изд. 1969 г.;

- речными судами - "Правила перевозки грузов", утвержденными Минречфлотом РСФСР от 14.08.78 г. N 114;

- морским транспортом - "Общие специальные правила перевозки грузов", утвержденными Минморфлотом СССР в 1979 г.;

- авиационным транспортом - "Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях СССР", утвержденными Министерством гражданской авиации СССР 25 марта 1975 г.

Способ укладки ящиков с изделиями на транспортном средстве должен исключить возможность их перемещения.

6.3. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 при перевозках сухопутным и воздушным транспортом и 3 при морских перевозках в трюмах.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

7.1. Датчики не содержат драгоценных и цветных металлов. Утилизация производится в порядке, принятом на предприятии-пользователе.

Приложение А




Рис.1. Блок схема датчика СИГМА-03.ДЭ

Приложение Б



Рис.2. Внешний вид датчика.





Рис.3. Датчик СИГМА-03.ДЭ со снятой крышкой.

1 – потенциометр регулировки усиления, 2 – потенциометр регулировки начального тока;
3-контакт 2- цепь «+ 24 В»;
4- контакт 1 – цепь «сигнал 4-20 мА»;
5 –кабельный ввод;
6 –электрохимический сенсор ОЗ/С-200;
7 – клеммная колодка;
S- контакт «Sensing» сенсора ОЗ/С-200;
R- контакт «Reference» сенсора ОЗ/С-200;
С контакт «Counter» сенсора ОЗ/С-200.

Приложение В

СХЕМА ПОВЕРКИ ДАТЧИКА С ПОМОЩЬЮ АТТЕСТОВАННЫХ ПГС



1. Баллон с ПГС
2. Редуктор
3. Вентиль точной регулировки
4. Ротаметр РКС-1-0,25
5. Приспособление для поверки (штуцер)
6. Сенсор датчика

Приложение Д

ТАБЛИЦА СОЕДИНЕНИЙ

розетки DB9-F «1...8» блока СИГМА-03.ИПК и клеммной колодки, расположенной под крышкой датчика

Номер	Датчик Номер контакта клеммной колодки * или вилки типа XLR	Блок информационный Номер контакта вилки типа DB9	Цепь
	1	1	24 В
	2	3	Сигнал 4-20 мА

Примечание:*)1. номера контактов клеммной колодки указаны на рис.3.

2. В Вашем приборе установлен а вилка типа XLR вместо клеммной колодки.

ПРИЛОЖЕНИИ Б. Электрическое сопротивление каждого провода, соединяющего контакты розеток датчика и блока информационного 1-1, 3-2 не должны превышать 100 Ом. Сопротивление провода, соединяющего контакты 2-3 не должно превышать 380 Ом.




Схема соединений датчика с блоком информационным СИГМА-03.ИПК. Контакты 4-9 соединять экранирующим проводником в случае применения экранированного кабеля.




Схема соединений датчика с искробезопасным блоком питания. R_n не должно превышать 0,15 кОм. Вместо R_n может быть включен миллиамперметр, позволяющий измерять выходной сигнал в пределах 4-20 мА с погрешностью не хуже 2% от верхнего предела изменения выходного сигнала.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует соответствие газоанализатора "СИГМА-03" и входящих в его состав датчиков требованиям ГПСКО7.00.00.000ТУ при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
2. Предприятие-изготовитель гарантирует работу газоанализатора при соблюдении условий эксплуатации потребителем, а также условий транспортирования и хранения.
3. Гарантийный срок службы газоанализатора составляет 12 месяцев со дня продажи.
4. В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право, в случае отказа аппаратуры, на бесплатный ремонт по предъявлению гарантийного талона.
5. Претензии не распространяются при наличии механических повреждений прибора, наличии воды и грязи внутри корпуса ГС, снижении чувствительности сенсоров в результате работы в среде недопустимо высоких концентраций активных газов, несанкционированном вскрытии газоанализатора и изменении его конструкции.
6. Восстановление утерянного паспорта на прибор и отметок госповерки – платная услуга.
7. Изготовитель производит платные работы по отдельному соглашению:
 - послегарантийный ремонт;
 - замену сенсоров;
 - периодическое техобслуживание;
 - поставку комплектующих изделий;
 - подготовку к госповерке;
 - модернизацию прибора или изменение параметров и конструкции.
8. Расчётный срок жизни сенсоров (чувствительных элементов датчика газоанализатора) является статистической величиной и не является гарантийным сроком их службы. Причину выхода из строя сенсора в процессе работы могут определить только эксперты на специальном оборудовании, поэтому при неисправности необходимо производить анализ и тестирование прибора в сервисном центре или на заводе – изготовителе.

ООО «Промприбор-Р»

РФ, 115280, Москва, ул. Ленинская слобода, 26, стр.3
тел/факс (495) 663-16-25, 580-17-36

9. Срок службы газоанализатора при соблюдении изложенных в настоящем документе правил эксплуатации, транспортирования и хранения, а также при своевременной замене газовых сенсоров и расходных материалов составляет не менее 10 лет.
 10. Гарантийное обслуживание оборудования осуществляется только на производственной базе предприятия изготовителя.
- Внимание! В результате совершенствования газоанализатора "СИГМА-03" возможны конструктивные и схемные изменения, не влияющие на технические характеристики и не связанные с изменением средств взрывозащиты.

ЗАКАЗАТЬ