

6 Заметки по эксплуатации

6.1 ВНИМАНИЕ! БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!

6.2 Персонал, обслуживающий пневмоклапаны, должен быть проинструктирован в соответствии с действующими положениями по технике безопасности (ГОСТ 12.2.101-84, ГОСТ 12.3.001-85, ГОСТ 12.2.007.0-75).



Акционерное общество
«Арзамасский приборостроительный
завод имени П.И.Пландина»

41 5157

ПНЕВМОКЛАПАНЫ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПК-1М, ПК-1М-01, ПК-1М-02, ПК-1М-03

ЗАКАЗАТЬ

ПАСПОРТ
ЛГФИ.494272.001 ПС



АЯ74

Настоящий паспорт содержит основные технические данные, комплектность поставки пневмоклапанов, свидетельство о приемке, свидетельство об упаковке, а также ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя.

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Пневмоклапаны ПК-1М, ПК-1М-01, ПК-1М-02, ПК-1М-03 (в дальнейшем клапаны) предназначены для управления сжатым воздухом в устройствах импульсной продувки фильтров циклонов и устанавливаются в оборудовании мельничных производств.

1.2 Клапаны выпускаются в климатическом исполнении "У", категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

1.3 Рабочее положение клапана должно соответствовать горизонтальному положению или вертикальному положению якоря с верхним положением катушки.

1.4 Стрелки на корпусе клапана указывают направление потока сжатого воздуха.

1.5 Основные технические данные

Таблица 1

Наименование параметров	Значение параметров			
	ПК-1М	ПК-1М-01	ПК-1М-02	ПК-1М-03
1 Диаметр условного прохода, мм	16			
2 Номинальное давление, кПа (кгс/см ²)	78,4 (0,8)			
3 Утечки воздуха по седлу клапана в диапазоне давлений от 19,6 до 78,4 кПа (от 0,2 до 0,8 кгс/см ²), не более, см ³ /мин	20			
4 Пропускная способность, м ³ /ч, не менее	2,5			
5 Номинальное напряжение питания от сети переменного тока, частотой 50 Гц, В	220	36	_____	
6 Мощность, потребляемая электромагнитом, Вт, не более	21		_____	
7 Сопротивление обмотки электромагнита, Ом	290±3 0	7,2±0,7	_____	
8 Степень защиты оболочки электромагнита по ГОСТ 14254-96	IP54		_____	_____
9 Теплоустойчивость, С°	40	40	150	

2 Комплектность

Комплект поставки пневмоклапанов приведен в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество	Примечание
ЛГФИ. 494272.001	Пневмоклапан	1	(По спецификации заказа)
ЛГФИ. 494272.001-01	ПК-1М	1	
ЛГФИ. 494272.001-02	ПК-1М-01	1	
ЛГФИ. 494272.001-03	ПК-1М-02	1	
ЛГФИ. 494272.001-03	ПК-1М-03	1	(На партию не более 50 шт.)
ЛГФИ. 494272.001 ПС	Паспорт	1	

3 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие клапанов требованиям технических условий ЛГФИ.494272.001 ТУ при соблюдении потребителем условий монтажа, транспортирования, хранения и эксплуатации, указанных в эксплуатационных документах.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года с момента ввода клапана в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения без переконсервации – 2 года.

Изготовитель гарантирует работу клапана на сжатом воздухе в нормальных условиях при рабочем давлении в импульсном режиме электромагнита в течение 5 часов, при этом число циклов ходов якоря должно быть не более 1×10^5 .

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

3.2 Предприятие-изготовитель не несёт гарантийных обязательств в случае выхода клапана из строя, если:

- клапан имеет внешние повреждения;
- клапан использовался с нарушением требований по эксплуатации;
- клапан подвергался разборке или другим вмешательствам в конструкцию изделия.

3.3 Информация о предприятии-изготовителе:

Адрес предприятия-изготовителя.

Россия, 607220, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.8А

Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.Пландина».

Тел.: маркетинг (831-47) 7-94-65;
сбыт (831-47) 7-92-06;
ЭРО (831-47) 7-92-13;
Факс: (831-47) 7-95-77; 7-95-26.

4 Свидетельство о приемке

Партия пневмоклапанов _____
обозначение заводской номер

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

МП _____
личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

5 Свидетельство об упаковке

Партия пневмоклапанов _____
обозначение заводской номер

Упакованы АО "АПЗ" согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документацией.

должность личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

ЗАКАЗАТЬ